

Uitstekende bevoorrading in elke situatie: MPO bevoorradingstrolleys.

Toeleveren van het juiste materiaal in de juiste hoeveelheden op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit krijgt u perfect voor elkaar met de MPO bevoorradingstrolley. Deze voldoet aan de eisen van de hygiënestandaards en is

gemakkelijk te reinigen, omdat rolluik en alle inbouwdelen zonder gereedschap apart kunnen worden weggenomen. De gebruikte materialen (aluminium, massieve kunststof en ABS) garanderen stabiliteit en een lange gebruiksduur.



De MPO bevoorradingstrolley in detail.



1 Hoekprofielen. Ergonomisch gevormde aluminium profielen, geanodiseerd. **2 Frontplaat.** Aluminium geanodiseerd, zonder gereedschap te monteren, naar keuze met cilinder-, cijfer- of kaartenslot slot verkrijgbaar. **3 Interieur.** Variabel uit te rusten met moduleladen, modulemanden en legplanken op kunststof draagwand en telescooprails. **4 Wagenbodem.** Van stabiele PP-H-kunststofplaat zonder achtersnijding, gemakkelijk te reinigen. **5 Zijwanden en achterwand.** Van aluminium, met kunststof bekleed, wit, naar keuze in andere kleur. **6 Onderstel.** 4 zwenkwielen met $\varnothing 125$ mm, waarvan 2 met rem. **7 Rolluik.** Ruimtebesparend openen door kunststof rolluik, kan zonder gereedschap weggenomen en gereinigd worden.

Uitstekend uitgerust voor elke situatie: met rolluik.



1 ISO
Inschuifbreedte 600 mm



1 ISO
Inschuifbreedte 400 mm

























2 ISO
Inschuifbreedte 2×600 mm



2 ISO
Inschuifbreedte 2×400 mm

Alles, wat u wenst: de verschillende formaten.

Hoogtes	ISO-breedtes			
	1,0 ISO		2,0 ISO	
	400 mm diep	600 mm diep	400 mm diep	600 mm diep
750 mm				
Bestelnr.	46523	46524	-	-
Buitenafmetingen, L x B x H, ca. mm	685 x 556 x 750	485 x 756 x 750	-	-
Gewicht, ca. kg	31,5	33,0	-	-
900 mm				
Bestelnr.	46530	46531	46532	46533
Buitenafmetingen, L x B x H, ca. mm	685 x 556 x 900	485 x 756 x 900	1.345 x 556 x 900	950 x 756 x 900
Gewicht, ca. kg	33,0	34,5	58,5	61,0
1.000 mm				
Bestelnr.	46534	46535	46536	46537
Buitenafmetingen, L x B x H, ca. mm	685 x 556 x 1.000	485 x 756 x 1.000	1.345 x 556 x 1.000	945 x 756 x 1.000
Gewicht, ca. kg	34,5	-	62,5	-
1.100 mm				
Bestelnr.	46538	46539	46540	46541
Buitenafmetingen, L x B x H, ca. mm	685 x 556 x 1.100	485 x 756 x 1.100	1.345 x 556 x 1.100	945 x 756 x 1.100
Gewicht, ca. kg	36,5	-	65,5	-
1.500 mm				
Bestelnr.	46542	46543	46544	46545
Buitenafmetingen, L x B x H, ca. mm	685 x 556 x 1.500	485 x 756 x 1.500	1.345 x 556 x 1.500	945 x 756 x 1.500
Gewicht, ca. kg	42,5	46,5	75,0	79,5
1.800 mm				
Bestelnr.	46546	46547	46548	46549
Buitenafmetingen, L x B x H, ca. mm	685 x 556 x 1.800	485 x 756 x 1.800	1.345 x 556 x 1.800	945 x 756 x 1.800
Gewicht, ca. kg	48,5	53,5	85,5	91,0

Modulaire dragerelementen voor optimale flexibiliteit.



MPO-bevoorradingstrolleys – standaard uitvoering

- ▶ Met doorlopende kunststof draagwand.
- ▶ Geschikt voor ZARGES ISO-modules en moduleladen.



MPO-bevoorradingstrolleys – combi-uitvoering

- ▶ Te combineren met kunststof draagwand en inhangbare telescooprails.
- ▶ Geschikt voor ZARGES ISO-modules, moduleladen en uitschuifbare legplanken.

Net zo variabel als de taken: het interieur.



Moduleladen



Legplanken



Modulemand



Speciale oplossingen uitschuifstelsel voor katheters

Accessoires MPO-bevoorradingstrolleys.

Sluitsystemen



Cilinderslot



Digitaal slot



Kaartenslot

Frontpaneel en slot	Afmetingen, B mm	Bestelnr.
Plaat zonder slot	600	31001572
Plaat zonder slot	400	31001575
Plaat met cilinderslot	600	31001842
Plaat met cilinderslot	400	31001847
Plaat met digitaal slot	600	31001887
Plaat met digitaal slot	400	31001886
Plaat met kaartenslot	600	31001888
Plaat met kaartenslot	400	31001889



Stootrand

Omschrijving	Bestelnr.
Set stootranden	31002033



Duwbeugel

Omschrijving	Afmetingen, mm	Bestelnr.
Duwbeugel aluminium geanodiseerd voor 600 diep	600	46459
Duwbeugel aluminium geanodiseerd voor 400 diep	400	46460
Duwbeugel gegoten aluminium, met kunststof coating	400	31000752



Werkblad zijdelings

Omschrijving	Afmetingen, mm	Bestelnr.
Werkblad, neerklapbaar ABS	400 diep	46154
Werkblad, neerklapbaar HPL	400 diep	46489

Rolluik

Hoogte, mm	Breedte 400 mm, bestelnr.	Breedte 600 mm, bestelnr.
750	31001870	31001869
900	31001872	31001871
1.000	31001873	31001261
1.100	31001875	31001874
1.500	31001868	31001876
1.800	31001278	31001410



Kleur MPO-bevoorradingstrolleys.

Optionele modellen – individualiteit is onze kracht.

Zijwandvarianten

- ▶ Standaard kleur voor zijwand is wit.
- ▶ 4 andere kleuren als optie.
- ▶ Individueel Corporate Design op aanvraag.



Kies een van de standaard kleuren.



RAL 9016,
blank



RAL 140 60 50,
groen



RAL 095 80 80,
geel



RAL 240 70 30,
blauw



RAL 030 40 60,
rood



Vorraadbeheer naar behoefte

Voor verbruiksmateriaal of
apotheekgoederen



Mobiele opslagkasten

Voor de bevoorrading van afdelingen



Vorraadbeheer in functiegebieden

Katheter- of OK-trolley



Mobiele werkstations

Opslag direct op de werkplek



Flexibele tussenopslag voor medische producten



Medicijnenopslag



Mobile werkstations



Mobile opslag en beschikbaarstelling



Variabele ruimte-inrichting